

Aerium Z850 UHD HiSilicon Wi-Fi



FIGYELEM

Ez egy A osztályú termék, amely rádióinterferenciát okozhat lakossági környezetben.
Kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a kivetítő használata előtt.

Fontos biztonsági óvintézkedések

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a készüléket sötét helyiségben használja.

1. Ne szerelje fel közvetlenül olyan helyre, ahol a légkondicionálóból érkező meleg vagy hideg levegő áramlásának van kitéve. A vízgőz lecsapódása vagy a túl magas hőmérséklet a termék meghibásodását okozhatja.
2. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a szellőzés, és nincs-e semmi, ami akadályozza a forró levegő áramlását a készülék belsejében.
3. Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak (például apró tárgyak, papírdarabkák vagy kavicsok) ne eshessenek a készülékbe. Soha ne helyezzen be semmilyen fémtárgyat, például vezeték vagy csavarhúzó a készülékbe. Ha véletlenül idegen tárgy kerül a testbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és szakképzett karbantartó személyzettel távolítsa el.
4. Az elektromos áram szivárgásának elkerülése érdekében ne öntsön folyadékot a termékre.

5. A kivetítő szállításakor mindig puha csomagolóanyagot használjon, és védje a lencsét védőburkolattal. Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túlságosan a kivetítőt a szállítás során, és kerülje az erős vibrációt.
6. A projektor használata közben és röviddel azután a kilépőnyílás körüli terület felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg ezt a forró részt.
7. Amikor a kivetítő be van kapcsolva, ne nézzen közvetlenül a lencsébe a szemével, hogy elkerülje a látás esetleges károsodását.

Értesítés

1. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a fedelet. A termék belsejében nincsenek ügyfél által javítható alkatrészek. A karbantartási ügyekkel forduljon szakképzett karbantartó személyzethez.
2. Ez a jelzés arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az egységben szigetetlen feszültség van, ami felületi mágneses mezők létrehozását okozhatja, és áramütés veszélyét okozhatja. Ezért ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a készülék belsejében lévő alkatrészeket, mivel azok veszélyesek.
3. A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.



A kivetítő teljesítményének és megbízhatóságának megőrzése érdekében hagyjon legalább 30 cm helyet a kivetítő és a fal között.

Értesítés

Ne szerelje fel rossz szellőzésű helyre, ne telepítse magas hőmérsékletű és páratartalmú helyre, ne zárja el a szellőzőnyílásokat (levegő bemeneti vagy elszívás), és ne szerelje fel poros vagy füstös helyre.



Leírás



Elülső - élezőgyűrű
Hátsó - trapéztorzítás korrekció

Gombok

Projekt objektív



A távirányító leírása



A tervezés folyamatos fejlesztése miatt a távirányító megjelenése eltér a képen láthatótól, de ez a funkcionalitást és a használatot nem befolyásolja.

A hangos változat távirányítója ugyanezzel a funkcióval rendelkezik

Csak élő TV gomb




Váltás hangbevitelre



A vetítés előkészítése és a fókuszgűrű beállítása

Fókuszgűrű/trapéz korrekció




Fókusz:

Ha a kép elmosódott (amint a képen látható), nyomja meg a távvezérlő f+f-gombját a kép tisztaságának beállításához, hogy kielégítő képhatást kapjon. Ha nem tud kielégítő képet készíteni a fókuszbéállításával, megpróbálhatja beállítani a kivetítő helyzetét.

Keystone korrekció:

Ha trapéztorzítás jelenik meg a képen (ha megjelenik), a felhasználónak a "trapézkorrekciós funkciót" kell használnia a trapéztorzítás korrigálásához, hogy a kép szabványossá váljon. A trapéztorzítás korrekciója úgy érhető el, hogy a testen lévő trapézkorrekciós gűrűt állítja be az objektív fizikai helyzetének beállításához.

A projektor referencia távolsága



Biztonságos leállítás

A következő lépések segítségével kikapcsolhatja a projektort, és biztonságosan tárolhatja az eszközt.

1. Nyomja meg a gombot a projektor kezelőpaneljén vagy a gombot a távirányítón, és kapcsolja ki a készüléket a rendszer utasításainak megfelelően.
2. Forgassa el a fókuszgyűrűt, és ellenőrizze, hogy az objektív körülbelül 1 cm-re van-e a készülék belsejében.
3. Helyezze a porálló lencsesapkát a lencsére, és tárolja a készüléket száraz és hűvös helyen.

A mobiltelefon csatlakoztatása a projektorhoz (mobiltelefon-tükrözés)

Először töltsse le a **TV Casting** alkalmazást a mobiltelefonjára (a projektoron van egy **TV Casting** alkalmazás már telepítve van):



GOOGLE PLAY



APPLE STORE

Ezután kapcsolja be a **TV Casting** alkalmazást a projektoron (Felső menü > APPS > TV Casting > OK).

Kapcsolja be az alkalmazást a telefonján (vagy adjon átviteli jogokat a telefon beállításában "Megtekintés más alkalmazásokon keresztül"- az alkalmazásnak tájékoztatnia kell a felhasználót, ha nem rendelkezik ezzel a jogosultsággal)

Az APP megköveteli a QR-kód beolvasását a kivetítőn, amikor megpróbál csatlakozni: Szkenelje be a QR-kódot mobiltelefonjával a **TV Casting** APP-ba.

Ez elindítja az átvitelt a kivetítőre.