

# AERIUMP8000

## DLP Wi-Fi Super Bass






Távírányító  
vezérlő



Összpontosítás



Leírás és kapcsolat



HDMI



Rövidítések



Fájl kezelő




Vezeték nélküli  
képernyő



3D



Wi-Fi



Bluetooth



Képbeállítások



Trapezok  
Beállítások



Általános beállítások




Hang




Nyelv



Rendszer



Frissítés




Bluetooth  
hangszóró



Figyelem

# Vezérlés távirányítóval

Útmutató a gombokhoz



## Jegyzet:

1. Tartsa a távirányítót a kivetítő képernyőjére irányítva.
2. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemet.

## Hogyan használjunk külső egeret?



1. Kattintson a bal egérgombbal a kiválasztott képernyőre való belépéshez.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a kiválasztott képernyőből való kilépéshez.

## Összpontosítás

Mozgassa a fókuszcsúszkát balra vagy jobbra a kép fókuszálásához.

Fókuszvezérlés



## Leírás

Főkapcsoló

C típusú csatlakozó

HDMI csatlakozó

USB csatlakozó



Reset gomb

Ha a projektor nem tudja kapcsolja ki vagy be elakad, lehet nyomja meg a reset gombot gomb egy túvel.



## HDMI csatlakozás

### Külső multimédiás interfész

Csatlakoztassa a HD-kábelt a kivetítőhöz, és kattintson a HDMI elemre a főmenüben, amely a bekapcsolást követő öt másodpercen belül megjelenik.


**Megjegyzés:**A csatlakozáshoz kombinálhatja az Amazon Fire TV Stick-el projektor.

- 1.Csatlakoztassa az eszközt a projektor HDMI-portjához.
- 2.Ellenőrizze az eszköz hangbeállításait.
- 3.Ha továbbra is hangproblémái vannak, próbálja meg kikapcsolni a Dolby Digital Plus: A készüléken lépjen a Beállítások > Kijelző és hang > Hang > Dolby Digital Output menüpontba, majd kapcsolja ki a Dolby Digital Plus.




## Parancsikon gomb


1.A letöltött alkalmazások törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot két másodpercig.



OK gomb




2.A memória törléséhez tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot két másodpercig.



Belföldi gomb

Gomb Mi




3.Az egérgomb rövid megnyomásával válthat az egér mód és a távirányító mód között.



# Fájl kezelő



Ellenőrizze a fájlokat a Fájlkezelőben, amikor USB-ről játszik le.



## Vezeték nélküli képernyő (Windows)

### Windows képernyő varázsló

1. Ellenőrizze, hogy a Windows és a kivetítő IP-címe ugyanahhoz a LAN-hoz csatlakozik-e.
2. A letöltéshez és telepítéshez használja az alábbi linket:  
<http://cdn.sharemax.cn/app/EShareClient-STD.exe>
3. Kattintson az Esharecent-STD elemre, és megjelenik a vetítőeszköz neve és IP-címe.  
Kattintson a "Képernyőátvitel indítása" gombra a vezeték nélküli képernyő használatának megkezdéséhez.



# Airplay (iPhone)

## Útmutató az AirPlay tükrözéshez iPhone-on

A következő eszközök támogatják: iPhone 5 és újabb, iPad 2 és újabb, iPod Touch (5. generáció és újabb).

1. Csatlakoztassa iPhone-ját és kivetítőt ugyanahhoz a WI-FI hálózathoz (először 5G).




2. Kattintson a megjelenített nyitott Airplay-re, és az Eshare-\*\*\*\* név megjelenik a bal alsó sarokban.

3. Csúsztassa az ujját alulról felfelé, egy új menü jelenik meg, és nyissa meg az iPhone Vezérlőközpontot (iPhone X esetén csúsztassa lefelé az ujját felülről).


4. Kattintson az „AirPlay Mirror” elemre, és a hálózaton lévő eszköz automatikusan megkeresi a kivetítendő eszközt.

5. Az eszköz menüben kattintson annak a vetítőeszköznek a nevére, amelyhez csatlakozni szeretne (Eshare-\*\*\*\*), és a kép sikeresen megjelenik.



## A mobil hotspot használata az AirPlay tükrözéshez

1. Ha nem áll rendelkezésre LAN vagy Wi-Fi, először kapcsolja be a "Beállítások" - "Személyes hotspot" - "Kapcsolódás engedélyezése mások számára" lehetőséget az iPhone-on, válassza ki és kapcsolja be.
2. Koppintson a "Beállítások" elemre, kapcsolja be a "WI-FI" lehetőséget, keresse meg az iPhone hotspot nevét, és csatlakozzon hozzá.




3. Csúsztassa felfelé az ujját az iPhone aljáról az iPhone Vezérlőközpont megnyitásához (iPhone X esetén csúsztassa lefelé az ujját felülől).
4. Kattintson az „AirPlay Mirroring” elemre, és a hálózaton lévő eszköz automatikusan megkeresi a vetítőeszközt.
5. Az eszköz menüben kattintson annak a vetítőeszköznek a nevére, amelyhez csatlakozni szeretne (Eshare-\*\*\*\*), és a kép sikeresen megjelenik.

## AirPlay tükrözés iPhone-ról

Az AirPlay tükrözés módja iPhone-on

1. Kattintson a megjelenített Airplay megnyitásához, kövesse az oldalon található utasításokat az iPhone QR-kódjának beolvasásához, töltsse le és telepítse a megfelelő Eshare alkalmazást.



2. Nyissa meg az Eshare alkalmazást a mobiltelefonon, az eszközlista automatikusan megkeresi a belső vetítőeszközt ugyanazon a hálózaton.
3. Kattintson a kivetítő eszközre (Eshare-\*\*\*\*). Megjelenik az "Egy kattintással képernyőátvitel" és a "Képernyő átvitele" fül
4. Koppintson a „Képernyő visszaküldése” elemre.

## **Képernyőtükrozés kábel segítségével (iPhone)**

1. A kivetítő telefonhoz való csatlakoztatásához a legjobb megoldás, ha egy eredeti Apple-kábellel csatlakozik.
2. Az iPhone megjeleníti a "Trust" ablakot, érintse meg a "Trust" elemet, és adja meg a jelszót a képernyő automatikus beállításához.




## **Vezetékes képernyőtükrozés (Android)**

1. Töltse le és telepítse az "EShare" szoftvert a képernyőt igénylő mobiltelefonra.
2. Csatlakoztassa a projektort a telefonhoz az eredeti USB adatkábellel.
3. Nyissa meg a telepített "EShare"-t, megjelenik egy ablak, amely megkérdezi, hogy szeretné-e megjeleníteni a képernyőt. A képernyő sikeres megjelenítéséhez kattintson az OK gombra.  
(Ha az „EShare” engedélyt igényel, például a „Telefon tükrözés”, akkor engedélyeznie kell ezt a funkciót az „EShare” számára.)



## A Miracast for Android csatlakoztatása

1. Android telefon és projektor WI-FI-re csatlakoztatva.
2. Nyissa meg a beállításokat, és érintse meg a „Miracast” elemet.




**Miracast**  
Android telefon és projektor csatlakoztatása  
Wi-Fi Display technológia

1. Nyissa meg a vezeték nélküli megjelenítési lehetőséget Android telefonja beállítási menüjében.
2. Válassza ki a Miracast eszközt.

3. Nyissa meg a "Több kapcsolat vagy képernyőkijelzés Android telefonhoz" elemet a mobiltelefonon (sok Android mobiltelefon-modell létezik, amelyeknek különböző nevei lehetnek. Példaként a mobiltelefont választottuk HUAWEI).

4. A telefon és a projektor néhány másodpercen belül megkeresi a megfelelő modelleket, és sikeresen csatlakozik.



### Miracast

Android telefon és projektor technológia alapú csatlakoztatása Wi-Fi kijelző





1. Nyissa meg a vezeték nélküli megjelenítési lehetőséget Android telefonja beállítási menüjében.  
2. Válassza ki a Miracast eszközt.

## 3D filmek lejátszása



Csak LCD technológiás aktív szemüveget használjon. Ne feledje, hogy az első használat előtt fel kell töltenie a szemüveget.

Válassza ki a megfelelő videóformátumot, nyissa meg a 3D videót a kivetítőn, majd nyissa meg a 3D beállításokat. Itt két lehetőséget fog látni, a bal és jobb oldali videóformátumot (SBS), valamint a felső és alsó (TB) videóformátumot.



### Példa:

SBS videó esetén a 3D gomb megnyomása után ki kell választania az SBS-t. TB videó esetén a 3D gomb megnyomása után ki kell választani a TB opciót.




## Wi-Fi kapcsolat

Kezdőlap > Beállítások > Wi-Fi > Wi-Fi bekapcsolása




## Bluetooth kapcsolat

Kezdőlap > Beállítások > Bluetooth > Bluetooth bekapcsolása



## Képbeállítások



- 1.Fényerő mód: Közepes / Magas / Alacsony
- 2.Színhőmérséklet: Hideg / Meleg / Felhasználó által meghatározott
- 3.Vetítési mód: Elöl / Hátsó / Elülső mennyezet / Hátsó mennyezet / Auto
- 4.Folyamatos nagyítás: Globális / Függőleges / Vízszintes



# Trapéz alakú beállítás



Trapéz kalibrálás: Automatikus / kézi kalibrálás

1. Automatikus kalibrálás: Kapcsolja be az automatikus kalibrálás opciót, és ellenőrizze a vízszintes 0°-os kalibrálási opciót.
2. Kézi beállítás: Állítsa be az alakot a kompenzáció alapján. Ha az alapértelmezett visszaállítás gombra kattint, az automatikusan visszaáll az alapértelmezett állapotba.
3. Négyzet alakú trapéz kalibráció: A négy sarok szabadon állítható, kattintson az "OK" gombra a következő szögre lépéshez, majd kattintson a menüre az alapértelmezett beállításhoz való visszatéréshez.



## Általános beállítások

1. Háttérkép: Általános beállítások > Háttérkép > A bal és jobb gombbal válasszon háttérképet
2. Időzóna: Általános beállítások > Időzóna > Válassza ki az időzónát
3. Beviteli mód: Egy másik beviteli mód telepítése után válthat a különböző beviteli módok között
4. Ventilátor beállítások: Automatikus / Manuális (Magas, Közepes, Alacsony)





# Hangbeállítások

1. Billentyűhang: Be / Ki


2. Hangeffektus: Normál / Élénk

3. Indítási hanghatás: Be / Ki



# Nyelvválasztás

Kezdőlap > Beállítások > Nyelv



## Rendszerbeállítások

### Rendszerfrissítés:



1. Online frissítés/U lemez frissítés
2. Gyári beállítások visszaállítása: Válassza ki a gyári beállítások visszaállítását (legyen óvatos)
3. Készülék információ:

Kivetítő modell/Rendszerverzió/UI-verzió/MCU-verzió/ROM/RAM/Eth Mac. Megjegyzés: Nem ajánlott frissíteni a beépített alkalmazásokat, mert ez inkompatibilitási problémákat okozhat.




## Online frissítés

1. Kezdőlap > Beállítások > Rendszerbeállítások > Rendszerfrissítés. Kérjük, frissítés előtt csatlakozzon a hálózati adapterhez és a WI-FI-hez, különben a frissítés meghiúsul vagy a rendszer összeomlik.
2. Ha nem érkezik válasz, lépjen vissza a beállításokhoz, és próbálja újra, a rendszer a frissítés befejezése után automatikusan elindul.
3. Ha a legújabb szoftververzió jelenik meg, a rendszer naprakész.



## Bluetooth hangszóró vezérlés

- 1.Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a beállításokban:
- 2.Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a távirányítón, vagy tartsa lenyomva a Be/Ki gombot a készüléken a Bluetooth hangszóró mód kiválasztásához, és megkezdheti a párosítást és a csatlakozást a használathoz:
- 3.Ha le szeretné állítani a Bluetooth hangszóróhoz való csatlakozást, nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón vagy a Be/Ki gombot a készüléken, a projektor automatikusan kikapcsolja a bluetooth kapcsolatot.



### Figyelem

Egyes magasabb verziójú alkalmazások esetén az egeret kell használnia olyan összetett és gyors műveletek végrehajtásához, mint a Netflix és a YouTube... stb.

