

Felhasználói kézikönyv

# WDD90



HU

Felhasználói kézikönyv

1-2



Revision date: 04-07-2023

Scan the QR-code or visit **woods.se**  
for the latest updated user manual.

**Wood's**<sup>®</sup>

# Felhasználói kézikönyv

Köszönjük a vásárlást és a Wood's termékekbe vetett bizalmat. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a Wood's termékek használatával és karbantartásával kapcsolatban.

## WOOD'S WDD90

A Wood's WDD90 egy kényelmes és hatékony hordozható adszorpciós páramentesítő. Az adszorpciós technika lehetővé teszi a hidegebb területeken történő használatot nagy teljesítménnyel. A páramentesítő működése során meleg és száraz levegő kerül kivezetésre a készülék tetején. Alkalmas pincékhez, mosóhelyiségekhez, nyaralókhoz stb.

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük, olvassa el ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket a készülék használata előtt:

- Tisztítás, tárolás vagy szűrőkarbantartás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
- Mindig tartsa biztonságos távolságot a vízforrásoktól.
- Ne helyezze a gépet hőforrásokhoz, gyúlékony vagy veszélyes anyagok közelébe.
- Ne helyezze az ujjait vagy más tárgyakat a levegőbeömlőbe vagy a légkivezetőbe.
- Ne álljon a gépen.
- Mindig űrtse ki a vizet az utasítások szerint.
- Ha a tápkábel sérült, azt szakképzett személynek kell kicserélnie.
- A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál, ne használja fürdőszobákban és zuhanyzókban.
- A készüléket ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket) részlegesen korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak felügyeletet vagy utasítást nem kapnak;
- a gyermekek felügyelete mellett tilos a készülékkel játszani;
- a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és részlegesen korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha biztonságos használatra vonatkozó felügyeletet vagy utasítást kapnak, és megértik a járulékos veszélyeket;
- a gyermekeknek nem szabad játszaniuk a készülékkel;
- a tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül;
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, szervizszolgáltatónak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

## TELEPÍTÉS ÉS ELHELYEZÉS

A Wood's páramentesítők könnyen mozgathatók, de figyelembe kell venni a következőket.

- A páramentesítőt ne helyezze radiátorok vagy más hőforrások közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek, mert ez csökkentheti a teljesítményét.
- Tartsa legalább 25 cm távolságot a falaktól és más akadályoktól a légáramlás maximalizálása érdekében.
- Optimális teljesítmény érdekében helyezze a páramentesítőt a szoba közepére.
- Győződjön meg arról, hogy a be- és kifúvó nyílások légáramlása nem akadályozott.

## TELEPÍTÉS:

- Helyezze a páramentesítőt sík és szilárd talajra, lehetőleg a szoba közepére.
- Zárja be az összes ablakot és szellőzőket a helyiségben annak érdekében, hogy megakadályozza a nedves kültéri levegő beáramlását a szobába.
- Csatlakoztassa a páramentesítőt földelt aljzathoz.

## TERMÉK ÁTTEKINTÉSE (LÁSD AZ A KÉPET, 3. OLDAL)

- Kezelőpanel
- Légszóró
- Légszóró
- Fogantyú (jobb)
- Víztartály
- Légszűrő
- Tápkábel
- Vízcső
- Fogantyú (bal)

## KEZELŐPANEL (LÁSD A B KÉPET, 3. OLDAL)

- Be-/kikapcsoló gomb**  
A készülék be- és kikapcsolása.
- SWING gomb**  
Az oszcillációs funkció be- és kikapcsolása.
- FAN gomb**  
Nyomja meg ismételten az 1 (alacsony sebesség), 2 (közepes sebesség), 3 (magas sebesség), A (automatikus sebesség) közötti váltáshoz.
- IONIZER gomb**  
Nyomja meg a gombot az ionizátor bekapcsolásához.
- IDŐZÍTŐ gomb**  
Válassza ki az automatikus kikapcsolás időzítő funkcióját 0-8 óra között.
- PÁRATARTALOM gomb**  
Nyomja meg ismételten a páratartalom beállításához a folyamatos páramentesítés (CO), 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% között. Kijelző (7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. pont fölött)
- Gyermezkár jelző**  
(A gyermezkár be- és kikapcsolásához nyomja meg az IDŐZÍTŐ gombot kb. 3 másodpercig)
- Időzítő (óra)**
- Sebesség teljesítményszint**
- WiFi funkció (lásd 12. pont)**
- Ionizátor jelző**
- Szobapáratartalom (%)**
- Víztartály telítettség jelző**

## WDD90 HASZNÁLATA

### PÁRATARTALOM-SZABÁLYOZÁS

A készülék csak akkor működik, ha a környezeti páratartalom meghaladja az Ön által beállított értéket.

### AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS

Áramkimaradás esetén a készülék folytatja a működést az utolsó beállítások szerint, amint visszatér az áramellátás.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- A páramentesítő indítása**  
Nyomja meg a BE-/KIKAPCSOLÓ gombot a készülék be- és kikapcsolásához.
- Páratartalom beállítás**  
A készüléknek 10 elérhető páratartalom beállítása van: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% és "folyamatos". A folyamatos üzemmódban a készülék továbbra is működik, még akkor is, ha elérték a környezeti páratartalom szintjét.
- Ventilátor sebességének beállítása**  
A WDD90-nek 4 ventilátor sebessége van: (1) Alacsony, (2) Közepes, (3) Magas és (A) Automatikus. Nyomja meg a SEBESSÉG gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához.

- Időzítő beállítás**  
Röviden nyomja meg az IDŐZÍTŐ gombot az automatikus kikapcsolási idő beállításához. Válasszon 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 óra között. Kb. 3 másodpercig nyomja meg a gyermekzár funkció be- vagy kikapcsolásához.
- Légszög (OSZCILLÁCIÓ)**  
Röviden nyomja meg a LÉGSZÖG gombot annak érdekében, hogy az átvzetőrács kinyíljon, például ruhaszárítás vagy mosás közben. Kb. 3 másodpercig nyomva tartva aktiválhatja a WiFi kapcsolatot.

- Ionizátor**  
Nyomja meg az ION gombot az ionizátor aktiválásához. Az ionizátor egyszerre tisztítja a levegőt a káros részecskéktől, miközben a készülék páramentesít.

**FIGYELEM!** A kikapcsolást követően a ventilátor továbbra is kb. 10 percig működik annak érdekében, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülék belsejében.

- Gombjelzések BE-/KIKAPCSOLÁSA**  
Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a LÉGSZÖG és IDŐZÍTŐ gombot kb. 3 másodpercig annak érdekében, hogy be- vagy kikapcsolja a gombjelzéseket. A készülék továbbra is hangjelzést ad, ha a víztartály tele van.

## VÍZELVEZETÉS

A víz a készülék oldalán található víztartályba gyűlik össze. Amikor a víztartály megtelik, a készülék automatikusan kikapcsol. Egy riasztás hangzik, és egy lámpa világít a kijelzőn. Vegye ki a víztartályt, űrtse ki, majd helyezze vissza.

### VÍZCSATLAKOZÁS

Csatlakoztassa a mellékelt tömlőt a páramentesítő hátuljához - így nem kell kiüríteni a víztartályt. Vezesse a másik végét egy lefolyóhoz. Győződjön meg róla, hogy a víz le tud folyni lefelé.

## LEVEGŐSZŰRŐ

A levegőszűrő megakadályozza a por és a szennyeződés bejutását a gépbe, meghosszabbítva ezzel az élettartamát.

### SZŰRŐTISZTÍTÁS

- Vegye ki a szűrőt a készülék hátuljából.
- Tisztítsa meg a szűrőt puha tisztítószerekkel és meleg vízzel. Hagyja, hogy a szűrő teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné. A szűrőt lehet porszívózni is.
- Helyezze vissza a szűrőt.

## KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a készüléket puha nedves ruhával. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket, mert ezek megsérthetik a készülék felületét.
- A felső rácsokat porszívóval lehet tisztítani.

## SZERVIZ

Ha a páramentesítőnek szervizre van szüksége, először lépjen kapcsolatba a helyi kiskereskedőjével. Minden garanciális igényhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása.

## GARANCIA

Két év garancia a gyártási hibákra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia csak a vásárlási nyugta bemutatása esetén érvényes. Ez a készülék megfelel az EK 76/889 + 82/499 irányelveknek.

### TIPP

Néha hasznos lehet fagyvédelmet vagy hőlégfúvót használni annak érdekében, hogy a hőmérséklet ne essen 5°C alá. Bár a WDD90 működik akár +1°C-os hőmérsékleten is, a kapacitása magasabb hőmérsékleteken növekszik, mivel a meleg levegő több vizet hordoz.

A maximális páramentesítő teljesítmény elérése érdekében ajánlott minimalizálni a külső és a

## PROBLÉMAMEGOLDÁS

BAJ	OK	MEGOLDÁS
A párátlanító nem működik	Csatlakoztatva van a tápkábel?	Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz
	A szobahőmérséklet 37 ° C felett vagy 1 ° C alatt van?	Növelje vagy csökkentse a szobahőmérsékletet
	Az egységek belső hőmérséklete rendellenesen magas lehet	Húzza ki az egységet a konnektorból, és várjon legalább 10 percet, mielőtt újraindítaná
Az egység nem indul el	Le van tiltva a szűrő?	Tisztítsa meg a szűrőt
	Elakadt a levegő bemenete vagy kimenete?	Szüntesse meg az eltömődést
Nincs légbevezető	Le van tiltva a szűrő?	Tisztítsa meg a szűrőt
Rendellenes zaj	Ferde az egység?	Mozgassa az egységet sík és szilárd talajra
	Le van tiltva a szűrő?	Tisztítsa meg a szűrőt
Riasztás megszólalása	Lehet, hogy az egység hibásan működik	Kapcsolatfelvétel a kereskedővel
	A vödör tele van	Űrtse ki a vödör

**Ha problémája van a párátlanítóval, tekintse meg a hibaelhárítási útmutatót. Ha a fentiek egyike sem működik, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével a párátlanító szervizelése érdekében.**



közei helyiségekből érkező levegőellátást - zárja be az ajtókat és szellőzőket.

Annak érdekében, hogy biztonságos és megbízható védelmet nyújtson a penész és a nedvesség káros hatásai ellen, tartsa a relatív páratartalmat 50% és 60% között.

Ruhaszárításhoz válassza a magas ventilátor sebességet, és irányítsa a levegő áramlását a ruhák felé.

A készülék védve van a belső túlmelegedéstől. Ha a belső hőmérséklet túl magas, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várjon 10 percet, mielőtt újra bekapcsolná.

## WIFI-FUNKCIÓ

- Töltse le a Woods Connect alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.



- Regisztráljon és kövesse az utasításokat. Fogadja el az összes lépést. (Olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi irányelveket, és ha elfogadja a feltételeket, kattintson az Elfogadás

gombra a folytatáshoz.)

- Nyissa meg a Woods Connect alkalmazást, és a kezdőképernyőn nyomja meg az eszköz hozzáadása gombot.

- A párosítási módba lépéshez tartsa lenyomva a LÉGSZÖG/WiFi gombot 3 másodpercig, hogy lássa, hogy a WiFi ikon a kijelzőn gyorsan villog.

- Amikor felfedezi az eszközt a képernyőn, nyomja meg a hozzáadás gombot.

- Töltse ki a WiFi beállításokat és a jelszót.

- Nyomja meg a + gombot a WDD90 hozzáadásához.

- Várjon, amíg hozzáadódik a WDD90, majd nyomja meg a kész gombot.



MŰSZAKI ADATOK	WDD90
Maximális munkaterület	60 m2
Ajánlott munkaterület	2-40 m2
Légáramlás "Alacsony"	90 m3/h
Légáramlás "Közepes"	145 m3/h
"Magas" légáramlás	180 m3/h
Kapacitás 20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett	8 liter
Víztartály kapacitása	2 liter
Teljesítmény 20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett	610 watt (nyomtatás)
Zajszint	≤50 dB
Munkaintervallum hőmérséklete	+1°C és +37°C között
Ventilátor sebessége	3
Halványs, HxSzxM	358*213*537
Súly	8,9 kg
<b>Technikai változások és fejlesztések fordulhatnak elő. Minden érték hozzávetőleges, és a külső körülményektől, például a hőmérséklettől, a szellőzéstől és a páratartalomtól függően változhat.</b>	