



A Mayu Swirl kancsó első használata:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy megfelelő USB-adapterhez.
Csatlakoztassa az USB-C végét a porcelán alaphoz. Győződjön meg arról, hogy a dugó teljesen be van dugva, és a narancssárga jelzőfény világít, amikor a kábelt bedugja az aljzatba. Megjegyzés: Ha a jelzőfény nem világít töltés közben, az azt jelenti, hogy az alap nem töltődik. Ellenőrizze a kábelcsatlakozást.
2. Mossa el a kancsót mosogatószerrel, és alaposan öblítse le meleg vízzel.
3. Vegye ki a forgót a zacskóból, és nyakával lefelé dobja be a kancsóba.
4. Töltse fel a kancsót max. 1,5 l ivóvíz – a szint a kancsón van jelölve.
5. Helyezze a kancsót a porcelán alap közepére. Az alapnak a fém részével egy stabil felületen kell feküdnie, a kancsót a porcelán részre kell helyezni.
6. Finoman érintse meg az alap oldalán lévő kerámia mélyedést, ez a be-/kikapcsoló. Ezzel beindul az örvénylés. Hagyja a vizet legalább 30 percig kavargatni, ebben az első 30 percben a kalibráció miatt zajosabb a működés. Ezután hagyja nyitva a kancsót, fedő nélkül. Csak utólag használja a fedőt, például ha a kancsót a hűtőszekrénybe helyezi.

A Mayu Swirl Carafe használata:

1. Töltse fel a kancsót max. 1,5 l ivóvíz – a szint a kancsón van jelölve.
2. Helyezze a kancsót a porcelán alap közepére. Az alapnak a fém részével egy stabil felületen kell feküdnie, a kancsót a porcelán részre kell helyezni.
3. Finoman érintse meg az alap oldalán lévő kerámia mélyedést, ez a be-/kikapcsoló. Ezzel beindul az örvénylés. Hagyja a vizet legalább 5 percig kavargatni, hagyja nyitva a kancsót, fedő nélkül. Csak utólag használja a fedőt, például ha a kancsót a hűtőszekrénybe helyezi.
4. Ha az alap lemerült, csatlakoztassa, lásd a fejezet 1. pontját - A Mayu Swirl kancsó első használata. A töltés után a jelzőfény zöldre vált, és kihúzhatja az USB-kábelt.

A víz 5-7 perc alatt levegőztethető és újrastrukturálódik, és ezek a tulajdonságok akár 72 órán keresztül is érvényben maradnak

Hagyhatja a vizet a végtelenségig örvénylődni, hogy növelje az illékony vegyületek felszabadulását, és egy elbűvölő vizuális jelzésként emlékezteti Önt a hidratáltságra.

Kancsó tisztítás és karbantartás:

Kerülje el, hogy kis mennyiségű (pangó) vizet néhány óránál tovább álljon.

A kancsó optimális állapotának megőrzése érdekében javasolt heti 2-3 alkalommal szappannal tisztítani.

Rendszeres tisztítás:

- A kancsó mosogatógépben mosható, így rendszeresen mosható mosogatógépben.
- Alternatív megoldásként kézzel is lemoshatja meleg, szappanos vízzel.

Vízkőmentesítés:

- Ha vízkőlerakódást észlel, adjon egy teáskanál citromsavat a kancsóba. Töltse meg a kancsót meleg vízzel, és helyezze a Mayu Swirl aljára. Hagyja forogni, amíg a vízkő fel nem oldódik. Ürítse ki a kancsót és alaposan öblítse ki.

Hibaelhárítás:

Gyenge örvény:

Ha problémái vannak a Mayu Swirl kancsó gyenge örvénylésével, íme néhány lépés, amelyet kipróbálhat:

1. Ellenőrizze a járókereket:

- Győződjön meg arról, hogy a kancsó alján lévő járókerék megfelelően van rögzítve. [Ha le van választva, akkor ezt az oktatóvideót követve könnyen újra csatlakoztathatja¹](#). – Youtube: Mayu Swirl oktatóanyag – Hogyan csatlakoztassuk újra a Swirl járókereket?

2. Tisztítsa meg a kancsót:

- A vízkőlerakódás gyengítheti az örvényt. Adjunk hozzá egy teáskanál citromsavat egy kancsóba, töltsük fel meleg vízzel, és hagyjuk forogni, [amíg a vízkő fel nem oldódik²](#). – Youtube: Mayu Swirl oktatóanyag – Hogyan tisztítsam meg a kancsót?

3. Ellenőrizze az alapot:

- Győződjön meg arról, hogy az alap alján lévő fémlemez kiegyensúlyozott. [Néha lehet, hogy kissé módosítani kell az örvény javítása érdekében](#)³. - Vimeo.com - Mayu Swirl oktatóanyag - Hogyan javítsam ki a gyenge örvényemet?