




AERIUM AquaFloat N1

Antigravitációs párasító



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően a későbbi használatra.


1. Biztonsági figyelmeztetés

1. A meghibásodás, az áramütés, a sérülés, a tűz és a berendezés károsodásának kockázatának csökkentése érdekében a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.
2. A termék minőségének biztosítása érdekében a gyár elhagyása előtt funkcionális tesztet végeznek. Az áru átvétele után kis mennyiségű víz maradhat a termékben, ami normális jelenség.
3. Az egyes cseppek alakja változhat, csakúgy, mint a kibocsátásuk időtartama. Ez normális jelenség.
4. Ez a termék nem alkalmas gyermekek általi önálló használatra, de felnőtt felügyelete mellett kell használni.
5. A terméket és a csomagolását csecsemőktől távol helyezze el.
6. A termék belső szerkezete összetett. Soha ne szerelje szét a terméket, meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy a szakszervizhez.
7. Ne merítse ezt a terméket vízbe vagy más folyadékba.
8. Ne érintse meg a tápkábelt és az adaptert nedves kézzel.
9. Használat előtt győződjön meg arról, hogy elegendő víz van a víztartályban.
10. Kérjük, használjon DC 5V 2A kimenetű adaptert, ha 2A-nél kisebb kimenetű adaptert használ, a készülék nem fog megfelelően működni.
11. A készüléket sík és stabil felületen használja, hogy elkerülje a felborulás vagy leesés veszélyét.
12. Ne adjon hozzá vizet, amíg a termék be van kapcsolva. Ha vizet kell hozzáadnia, először áramtalanítsa.
13. A termék felső burkolatának eltávolítása után mindig függőleges helyzetben helyezze a munkafelületre. Ne helyezze vízszintesen vagy fejjel lefelé, nehogy a maradék víz visszafolyjon a készülékbe, és ne károsítsa a belső elektronikát.
14. Ha az egység megsérül, azonnal húzza ki a tápkábelt.

Tippek


1. Ehhez a termékhez ajánlott tiszta víz használata. Ne töltsön maró hatású adalékokat és vegyi folyadékokat a víztartályba.
2. Normális, hogy a vízcseppek kialakulása indításkor kis késéssel jár. A késleltetési idő körülbelül 30-60 másodperc, és a vízcseppek természetes módon képződnek. Kérjük, várjon türelmesen.
3. Miután a termék egy ideig működik, enyhe melegséget fog érezni a tetején a bekapcsológomb közelében, ami normális jelenség.
4. Törölje le a terméket egy tiszta és puha ruhával, hogy tiszta maradjon.

2. Termékbemutató




3. A csomag tartalma


A doboz felbontása után ellenőrizze, hogy a csomagban lévő tételek megfelelnek-e a listának. Ha bármilyen hiányosságot vagy sérülést észlel, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az eladóval.



Antigravitációs párásító




USB Type-C
tápkábel




Használati utasítás


4. Használati utasítás




1. Távolítsa el a víztartályt




2. Öntsön 580 ml vizet




3. Helyezze be a víztartályt




4. Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt és a hálózati adaptert




5. Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz




6. Nyomja meg a gombot a második alkalommal cseppek lesznek leomlik



7. Nyomja meg a gombot a harmadik alkalommal a cseppek megállnak



8. Nyomja meg a gombot negyedik, kikapcsolni fény és vízcsepp.



9. Nyomja meg a gombot ötödik kikapcsolni.

5. A Smart Humidifier Pro alkalmazás használati útmutatója

1. Útmutató az APP telepítéséhez és letöltéséhez

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a megfelelő QR-kódot a bal oldalon. Válassza ki az Android vagy Apple IOS verziót a mobilkészíték operációs rendszerének megfelelően. Kattintson a megfelelő gombra, és az alkalmazás letöltésre és telepítésre kerül.



2. Útmutató az APP kezeléséhez

2.1 Bluetooth kapcsolat

Az alkalmazás megnyitása után lépjen be a fő felületre, kattintson a jobb felső sarokban található + jelre, és válassza ki a csatlakoztatott eszköz nevét. Az eszköz nevére kattintva párosítja az eszközt az alkalmazással. A fő interfészen a kapcsolat állapota „Nincs csatlakoztatva”-ról „N2”-re változik, ekkor vezérelheti az eszközt.

2.2 Be- és kikapcsolás

Sikeres Bluetooth csatlakozás után a fő felület bal felső sarkában található kapcsológombra kattintva be-/kikapcsolhatja a készüléket. A telefon megfelelő rezgést ad, ha rákattint.

2.3 Kapcsolási módok

Használja az Üzem módváltó gombokat az üzemmód kiválasztásához (vízcsepp mód, permetezés mód, alvó üzemmód). A telefon megfelelő rezgést ad, ha rákattint.

2.4 A vízcsepp effektus váltása

A csepegtető üzemmódban kilenc előre beállított effektus közül választhat, amelyeket tetszés szerint válthat. A telefon megfelelő rezgést ad, ha rákattint. (*Megjegyzés: spray és alvó üzemmódban a készülék nem reagál ezekre a gombokra.)

2.5 Kikapcsolási időzítő

Kattintson a középső gombra az alsó sávban, hogy belépjen az időzítő felületére. Az időzítőt kétféleképpen lehet kikapcsolni.

1. választhat egy előre beállított időegységet (fél óra, 1 óra, 2 óra ...), a beállított idő letelte után a készülék kikapcsol.
2. Kattintson a megjelenített időre a pontos leállítási idő beállításához.

2.6 Az alkalmazás frissítése és frissítése

Kattintson a jobb alsó sarokban található „Saját” elemre, ha elérhető új verzió, az megjelenik a „Frissítés keresése” elem mellett, erre az elemre kattintva automatikusan a telepítési felületre kerül. Ha nincs új verzió, kattintson a Frissítés keresése gombra, ekkor megjelenik a „Nem található új frissítés” üzenet, és az aktuális verzió.



6. Alapvető paraméterek

Név: AERIUM AquaFloat

Modell: N1

Méretek: 125x125x235mm

Méretek: fehér

Súly: 710g

Anyag: ABS

Párásítási teljesítmény: 70 ml/h

Víztartály térfogata: 580ml

Üzemidő: 7-10 óra


Szabványosított teljesítmény: ≤10W

Normál feszültség: 5V

Tápegység: 5V 2A

Tanúsítvány: CE, FCC, RoHS

7. Vigyázat



Víz hozzáadásához vegye ki a víztartályt a készülékből, és ne lépje túl a tartályon jelzett maximális szintet. Amikor vizet tölt be a csepegtető nyíláson keresztül, ne lépje túl a vízjelző felső szélét.


Ez a termék vízszintmérővel van felszerelve. Ha a víz mennyisége túl alacsony, a művelet automatikusan leáll.

Amikor kinyitja a víztartályt víz hozzáadására, a test felső részét függőleges helyzetbe helyezze a munkafelületre, és ne fektesse vízszintesen vagy fejjel lefelé, nehogy a maradék víz visszafolyhasson a készülékbe, és károsodjon a belső elektronika.

A termék mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék felső része és a víztartály megfelelően rögzítve van, hogy a termék egyes részei ne lazuljanak el és ne essenek le vagy sérüljenek meg.


A víztartály kinyitása: Nyomja meg egyszerre mindkét oldalon a víztartály gombjait, és tartsa mindkét kezével. Húzza felfelé a készülék felső részét.

A víztartály zárása: Két kézzel fogja meg a készülék tetejét, és igazítsa a víztartály gombjainak helyzetét. Csúsztassa lefelé az eszköz tetejét, amíg kattánást nem hall. A víztartály zárva van.



8. Karbantartás

- 1. A termék tisztítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- 2. Javasoljuk a víztartály rendszeres (2 hetente) tisztítását a vízkő és szennyeződés eltávolítása, valamint a víztartály tisztán tartása érdekében.
- 3. Rendszeresen óvatosan törölje le a készülék testét egy tiszta és puha, nedves ruhával.
- 4. Ha hosszabb ideig nem használta, először tisztítsa meg a víztartályt.



9. Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet elindítani	Nem megfelelő hálózati adapter	Ellenőrizze, hogy megfelelő paraméterekkel rendelkező hálózati adaptert használ-e - 5V 2A. Használja a megfelelő adaptert, és indítsa újra a készüléket.
Nem jön ki a készülékből gőz vagy csak kis mennyiségű gőz	A készülék most indult el	Kérjük, várjon néhány percet.
	A porlasztóban szennyeződés lehet.	Fehér ecetbe mártott vattacsomóval óvatosan törölje le a porlasztót, és tisztítsa meg a szennyeződéseket.
Nem képződnek vízcseppek	Vízhiány a víztartályban	Öntsön tiszta vizet a maximális szintig.
	A készülék most indult el	Kérjük, várjon néhány percet.
	Nem megfelelő hálózati adapter	Ellenőrizze, hogy megfelelő paraméterekkel rendelkező hálózati adaptert használ-e - 5V 2A. Használja a megfelelő adaptert, és indítsa újra a készüléket.
A jelzőfény nem világít	Eszközhiba	Forduljon a kereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a tápfeszültséget, vagy cserélje ki az adaptert.
A gombot nem lehet megnyomni	A gomb beragadt	Forduljon a kereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
A gomb nem működik	Eszközhiba	Forduljon a kereskedőhöz vagy a szakszervizhez.

HU: ÁRTALMATLANÍTÁSRA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Minden ezzel a címkével ellátott terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak (2012/19/EU irányelv) megfelelően kell ártalmatlanítani. A közösségi települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításuk megengedhetetlen. Az összes elektromos és elektronikus készüléket a helyi és európai előírásoknak megfelelően dobja ki a kijelölt gyűjtőhelyeken, megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal, a helyi és törvényi előírásoknak megfelelően. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást. Az ártalmatlanításról további információkat a kereskedőtől, egy hivatalos szervizközponttól vagy a helyi hatóságoktól kaphat.

CE FCC RoHS

