

AERIUM SA215

LÉGTISZTÍTÓ ÉS PÁRASÍTÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ




Köszönjük, hogy megvásárolta párasítónkat és légtisztítónkat! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



I. Diagram

1. Felső borító
2. A készülék teste
3. Ellenőrzéspanel
4. Alsó borító
5. Forgótárcsás görgő
6. Tartótárcsahenger
7. Záróanya
8. Ezüst Ion
9. Aromatálca
10. Víztartály



II. Fő előnyei

- A víz természetes párologtatásának köszönhetően ideális páratartalmat biztosít, egyenletesen párasítja a levegőt és nem hagy fehér port.
- Ugyanakkor a forgó szűrő folyamatosan tisztítja a levegőt a portól és szennyeződésektől.
- Könnyen kezelhető az érintőképernyő segítségével.
- A forgó tárcsák könnyen tisztíthatók, mosogatógépben is moshatóak.
- UV + ezüstionok + HEPA szűrő = biztosítsa a levegő tisztítását több szinten.
- Csendes működés.
- Automatikus kikapcsolás vízhiány esetén.
- Esszenciális illatolajok hozzáadásának lehetősége.

III. Tműszaki paraméterek

Névmodell: SA215

Hidratáló teljesítmény: max.300 ml/óra


Víztartály térfogata: 4,5 l

Névleges feszültség: AC 220-240V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 32 W

Áramütés elleni védelem: OsztályII

IV.Vezérlőpult



Bekapcsoló gomb

Csatlakoztassa a tápfeszültséget, hangjelzés hallható, és a készülék készenléti állapotba kerül. A gomb megnyomása után a gép elkezdi dolgozni. A gomb újbóli megnyomása után a gép leáll, és készenléti üzemmódba lép.



Gombventilátor sebessége

Egy gombnyomáscsak az aktuális ellenőrzésére szolgálbeállításokatésventilátor sebességeváltoztatlan marad. Nyomja meg újra ezt a gombot a ventilátorsebesség igény szerinti növeléséhez vagy csökkentéséhez. A kijelző az aktuális beállítás szintjét mutatja. A maximális sebesség mindig a készülék bekapcsolásakor kerül beállításra.



Alvás/Automatikus gombdivat

Az első megnyomás után a készülék automatikus szabályozási módba lép, és a digitális kijelzőn kigyullad az "automatikus üzemmód" jelzőfény. TOha a helyiség páratartalma alacsonyabb, mint 60% relatív páratartalom, a készülék maximális ventilátorsebességgel működik, ha a helyiség páratartalma 60% és 68% relatív páratartalom között van, a készülék közepes ventilátorsebességgel működik, ha a helyiség páratartalma magasabb, mint 68% relatív páratartalom, a készülék minimális ventilátorsebességgel működik. Nyomja meg a gombot másodszor, a gép kilép az automatikus üzemmódból, és a digitális kijelzőn kialszik az "automatikus üzemmód" jelzőfény;

Nyomja meg hosszan az „alvó mód” gombot: a készülék „alvó mód” állapotba lép, és az alvó módba lépés után a képernyőn lévő összes ikon kikapcsol.

Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét az „Alvó” gombot az alvó üzemmódból való kilépéshez, és a megfelelő ikon ismét világít a digitális kijelzőn.



Idő gomboposszumok

Nyomja meg ezt a gombot az időzítő beállítási funkciójának elindításához 1-12 órás időintervallumban, a beállított időzítő elérése után a gép automatikusan leáll.



UV gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával-oneszikés kieszikfunkcióésUV.




Beállítások gombszinteketnedvesség

Tezzel a gombbal lehet beállítani a kívánt páratartalom értéket. A beállított érték elérése után a készülék alacsony fokozaton fog működni. A páratartalom beállítási tartománya 40% és 80% relatív páratartalom között van. Az első két percben a budeberendezésérőltetett párasítás. Ez alatt a két perc alatt még ha a környezeti páratartalom eléri is a beállított értéket, a gép nem hagyja abba a párasítást.

V. Az aromadiffúzor funkciói

Óvatosan távolítsa el az aromatartályt a víztartályban, a forgótárcsahenger közelében (lásd a fenti képeket). Adjon hozzá néhány csepp esszenciális illatolajat, és helyezze vissza az aromapatront a készülékbe.



VI.A készülék tisztítása


Tisztítási utasítások

Javasoljuk, hogy hetente legalább egyszer tisztítsa meg a lemezeket és a készüléket. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, hogy elkerülje az áramütést.

A készülék felső részének tisztítása - csak nedves ruhával. Soha ne mossa le a felső részt vízzel – ez károsíthatja az elektronikát.

A víztartály tisztítása - puha szivaccsal és szokásos tisztítószerrel tisztítsa meg a víztartályt. Ne használjon súrolószereket, mert károsíthatják a tartály felületét. Tisztítás után alaposan öblítse ki a tartályt vízzel.

A forgótárcsás henger tisztítása - töltsé fel a víztartályt tisztítószerrel, és gondosan mossá ki a forgótárcsás hengert. A könnyebb karbantartás érdekében a henger szétszedhető: vegye ki a tartályból, és az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással lazítsa meg mindkét végén a biztosítóanyákat. A szétszerelt lemezeket mosogatógépben is elmoshatja. Tisztítás után öblítse le vízzel és szerelje össze. Az anyákat csak kézzel húzza meg, nem kell erősen meghúzni. Ne használjon szerszámokat a sérülések elkerülése érdekében.



VI. é. A készülék működése

- A légnedvesítő megfelelő munkakörnyezete az hőmérséklet $1^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ és a relatív páratartalom alacsonyabb, mint 80%RH.
- Ha beltérben vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú környezetben használja, állítsa a teljesítményt alacsony szintre.
- Használjon 40°C alatti hőmérsékletű tiszta vizet. (Használata javasolt desztilláltvíz).
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az összes vizet a tartályból, és válassza le a készüléket az áramforrásról.
- A készülék első bekapcsolása előtt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használták, javasoljuk a víztartály és a forgó tárcsahenger tisztítását.
- A készülék bekapcsolása után a mért páratartalom nem feltétlenül felel meg azonnal a valóságnak. Ez gyakori jelenség. Várjon körülbelül 2 percet, amíg a mért érték stabilizálódik. A mért érték még ebben az esetben is eltérhet a más műszerek által mért értékektől a hőmérséklettől, helytől, légáramlástól és egyéb tényezőktől függően. A mért páratartalom csak tájékoztató jellegű.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások (fűtőtest, kandalló, kályha) közelébe, kerülje a közvetlen napfényt. Ez károsíthatja a készüléket vagy tüzet okozhat. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a készülékben lévő víz ne fagyjon meg.
- A készüléket mindig sík felületen használja.
- A megfelelő működéshez megfelelő légáramlást kell biztosítani. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül és felett legalább 30 cm távolság legyen.

VI II. A készülék indítása

- 1) Miután kicsomagolta a készüléket a dobozból, először távolítson el minden csomagolóanyagot vagy védőfóliát.
- 2) Töltsé fel a tartályt vízzel. A vízszintnek a tartályban a MAX vonal alatt kell lennie.
- 3) Az aljzathoz való csatlakoztatás után a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
- 4) Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
- 5) Amikor a gép kifogyott a vízből, a működésjelző pirosra vált, és a gép leáll.
- 6) Az aroma funkcióhoz emelje fel a készülék felső részét, vegye ki az aromatartályt a víztartályból és adjunk hozzá néhány cseppetillóolajból, tegye vissza a tetejét és kapcsolja be a készüléket, majd élvezheti a készülékből áradó aromát; Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az aromatartályt, tisztítsa meg, majd tegye vissza a készülékbe.

IX Biztonságértésítés

- Szigorúan tiloskapcsolja be a készüléket víz nélkül a tartályban.
- Ha működés közben bármilyen szokatlan hang vagy szag jelentkezik, azonnal kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Tisztítás vagy költözés előtteszközöketkapcsolja ki az áramot.
- Ne dugja be ujjait vagy más tárgyat a készülék nyílásaiba. Sérülés vagy a készülék károsodása következhet be.
- Ne mozgassa a készüléket, amíg a tartályban vaneszközöketvíz.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.Meghibásodás esetén forduljon a szervizhez.
- Víz hozzáadása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Szigorúan tilos a levegő ki- és bemenetét letakarni,amikor a készülék be van kapcsolva.
- A készüléket gyermekektől távol kell elhelyezni.
- Ne érintse meg a tápkábelt nedves vagy vizes kézzel. Fennáll az áramütés vagy akár halál veszélye.
- Ezt a terméket csak 8 évesnél idősebb gyermekek kezelhetik és használhatják. Az érzékszervi vagy szellemi fogyatékosággal élő személyeknek, illetve megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyeknek biztosítaniuk kell, hogy felügyelet és útmutatás mellett biztonságosan használják ezt a terméket, és megértsék a termékkel kapcsolatos veszélyeket. használni
- A gyermekeket megfelelően felügyelni és irányítani kell a termék tisztítása és karbantartása során.
-
- Ezt a terméketmegengedettcsak beltéri használatra, szabadban ne használja.
- Ne másszon fel vagy üljön rá a készülékre.
- Ne cserélje ki a tápkábelt engedély nélkül. Ha a tápkábel sérült,lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- Ez a termék nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt.
- Ezt a terméket az ilyen elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására feljogosított szervezetnek kell ártalmatlanítania.
- A hulladék összegyűjtése és újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja a termékek ökológiai és egészséges ártalmatlanítását.

1.Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a magas páratartalom biológiai szervezetek, például baktériumok növekedéséhez vezethet.

2. Ne hozzon létre túl nedves környezetet a párasító körül. Ha a környező környezet plte vagynedves, csökkentenisebességpárasító a párasítás mértékének csökkentése érdekében. Ha nem tud gyorsanestcsökkentse a párasítót, időszakosan használja a párasítót. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök, függönyök vagy asztalterítők nedvesek legyenek.

3. Ne hagyjon vizet a tartályban, amikor nem használja a párasítót.

4. A párasító tárolásakor feltétlenül ürítse ki a belsejében lévő vizet és tisztítsa meg. HanHa hosszabb ideig nem használta, tisztítsa meg a párasítót, mielőtt újra használná.

5. Figyelmeztetés: Mikroorganizmusok lehetnek jelen a vízben abban a környezetben, ahol a párasítót használják vagy tárolják. Ha a vizet nem cserélik gyakran, vagy ha a tartályt nem tisztítjáklegalább hetente egyszer, ezek a mikroorganizmusok elszaporodhatnak a tartályban és a levegőbe párologhatnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat.

6. 3 naponta ürítse ki a víztartályt és cserélje ki a vizet.Hetente legalább egyszerfolyó csapvízzel tisztítsa meg, illtisztításA tartály oldalán vagy belsejében képződött vízkő, lerakódások vagy filmréteg eltávolítására szolgáló szer, és törölje szárazra az összes felületet.

XTipikus hibaelhárítás:

Ha a párasító nem működik megfelelően, ellenőrizze a következőket, mielőtt szervizbe kérné:

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A ventilátor nem forog	Berendezésnincs elkötelezve	Ellenőrzéstápfeszültséget, és a tápkábel nem sérült.
	A főkapcsoló nincs bekapcsolva	Kapcsolja be az áramellátást
	A teteje nincs megfelelően elhelyezve	Emelje fel a tetejét, fordítsa el 180°-kal, tegye vissza és próbálja újra.
	Nincs víz a tartályban	Töltse fel a tartályt vízzel
	A vízszint túl alacsony	Adjunk hozzá vizet
	A vízszint túl magas	Vízállásalatt tartaniegy vonal általMAX
VÍZ NYILVÁNOS SZAGA	Új gép	Nyissa fel a fedelet, és hagyja el a készüléket12 óraaz árnyékban.
	A víz piszkos, vagy túl sokáig volt a készülékben	Távolítsa el a vizet a készülékből, vtisztítsa meg a víztartályt ésforgó tárcsákat és adjon hozzá tisztá vizet
	Elhanyagolt karbantartás	Tisztítsa meg a víztartályt és a forgótárcsákat, és öntsön tiszta vizet
ABNORMÁLIS ZAJ	Felső burkolat nincs a helyén	Ellenőrzésfelső borító helye
	A készülék felső része nincs megfelelően rögzítve a víztartályhoz	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e behelyezve.
	A forgó tárcsagörgő nincs megfelelően felszerelve	Ellenőrizze, hogy a henger megfelelően van-e behelyezve.

ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Minden ezzel a címkével ellátott terméket az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak (2012/19/EU irányelv) megfelelően kell ártalmatlanítani. A közönséges települési hulladékkal együtt történő ártalmatlanításuk megengedhetetlen. Az összes elektromos és elektronikus készüléket a helyi és európai előírásoknak megfelelően dobja ki a kijelölt gyűjtőhelyeken, megfelelő engedéllyel és tanúsítvánnyal, a helyi és törvényi előírásoknak megfelelően. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást. Az ártalmatlanításról további információkat a kereskedőtől, egy hivatalos szervizközponttól vagy a helyi hatóságoktól kaphat.