



Made Simple, Done Right.

3D toll felhasználói kézikönyv AERIUM ArtJoy



A biztonságos használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. kézikönyv.

Ez a felhasználói kézikönyv fontos biztonsági információkat és tippeket tartalmaz, kérjük, figyelmesen olvassa el. Ne használja a 3D tollat az elolvasás előtt. Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen.

CSOMAG TARTALMA

HU



3D toll

Felhasználó
kézikönyv



Tartalék
PLA utántöltők




Töltőkábel
és adapter



Csavarhúzó
mert
utánigazítás
hőmérsékletek

TERMÉKLEÍRÁS



A 3D toll használata

1. A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati adaptert és az USB tápkábelt a konnektorba. Helyezze a csatlakozódugót a tápcsatlakozóba.
2. A toll kívánt hőmérsékletre való felmelegítéséhez nyomja meg a patron behelyezésére szolgáló gombot. Ez aktiválja a melegítési folyamatot, amelyet a sárga lámpa villogása jelez. Amint a toll eléri a kívánt hőmérsékletet, a lámpa abbahagyja a villogást, és folyamatosan világítani kezd.
3. Miután a hőmérséklet magas lett, helyezze be teljesen a patron a patronbehelyező nyílásba. Tartsa lenyomva, vagy nyomja meg kétszer egymás után a patronbehelyező gombot a fűvóka elindításához, és a patron továbbhalad a fűvóka felé, ahol elkezd olvadni. A folyamat felgyorsításához mozgassa a sebességszabályozót teljesen felfelé.
4. Kezdj alkotni egy sík, hőálló felületen, amelyen a tinta jól tapad. A chipen keresztüli tintaáramlás sebességét a csúszó sebességszabályozóval szabályozhatod, a felső pozíció a leggyorsabb, az alsó pedig a leglassabb. A rajzolás leállításához egyszerűen engedd el vagy nyomd meg a tintabehelyező gombot, attól függően, hogy milyen módban vagy.
5. **Az alkotás befejezése után mindig ki kell venni a tollból az utántöltőt, hogy elkerülje a fűvóka eltömődését.** Nyomja meg a patron kiadó gombot, és várja meg, amíg a patron fokozatosan letekeredik. Ezután óvatosan húzza ki kézzel. Végül húzza ki a tollat a konnektorból, és hagyja kihűlni egy hőálló felületen.

Gombfunkció a patron behelyezéséhez és kiadásához


Röviden megnyomva tartás: a termék addig működik, amíg lenyomva tartja a gombot.

Hosszan megnyomva: A folyamatos üzemmód aktiválásához nyomja meg gyorsan kétszer a gombot. A termék folyamatosan működik, amíg újra meg nem nyomja a gombot (a folyamatos üzemmód befejezéséhez).

A töltelék olvadási hőmérsékletének beállítása

A hőmérséklet a kapcsolóval állítható, lásd a képet. Óvatosan nyissa ki a fekete fedelet, és a csomagban található műanyag csavarhúzóval fordítsa el a hőmérséklet-kapcsolót a második képen látható módon, a használni kívánt anyagtól függően (az alapértelmezett beállítás a PLA).

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelheti, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkentheti a hőmérsékletet, minden fok 15°C-ot jelent.



Megjegyzés

Mindig várja meg, amíg a toll teljesen felmelegszik és használatra kész, mielőtt behelyezi az utántöltőt.

Kizárólag a termékkel együtt szállított vagy a gyártó által ajánlott utántöltőket használja.

Helyezze a 3D tollat egy hőálló alátételre.

A töltelék végét mindig egyenesen kell vágni, lásd az alábbi szemléltető fotókat.



Helyesen



Rosszul



Rosszul

HIBAELEHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Jelzőfény ki van kapcsolva az áram	Hálózati adapter vagy A kábel hibás	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
	Alaplap hiba	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
	Sérült csatlakozó a következőhöz: tápegység	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
3D toll nem adagol utántöltőt	Az adagolónyílás zárolt	Szüntesse meg az elzáródás okát
	A 3D toll nem melegszik fel eléggé	Várja meg, amíg a 3D toll bemelegszik, vagy ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen van beállítva
	A patron helytelenül van behelyezve	Vegye ki a patron, vágja el, majd helyezze vissza
	Alaplap hiba	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
	Visszahúzás gomb a tömés nem működik	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal
A 3D toll nem melegszik	Fűtési alkatrész hibája	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal

Megjegyzés: Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy nem szerepel a listán, ne használja a 3D tollat, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Bemeneti feszültség	DC 5 V, 2 A, 10 W
Adagolófurat átmérője	0,7 mm
A töltőnyílás átmérője	1,75 mm
Méretetek	175 x 17 x 20 mm
Súly	46 g
Töltőanyag	PLA (190°C) és ABS (220°C)

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Biztonsági alapelvek

- A terméket 14 év alatti gyermekek elől elzárva kell tárolni.
- Ezt a terméket 14 éves vagy annál idősebb személyek, valamint csökkent mozgásképességű, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak folyamatos felügyelet mellett használhatják, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a biztonságos használatról, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- A 14 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- A tisztítást és karbantartást 14 év alatti gyermekek nem végezhetik.
- Ha az USB-kábel vagy az adapter sérült, azt a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, egy hivatalos szervizközpont vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. Ne használja a sérült terméket vagy kábelt.
- Mindig csak a mellékelt tápkábelt használja a készülék áramellátásához. Más kábel használata a termék károsodását okozhatja.
- Ne használja a terméket a mellékelt vagy a gyártó által ajánlottakon kívül más olvadó betétekkel (szálakkal). Ne helyezzen idegen tárgyakat a konnektorba. A betétek nem fogyaszthatók. Lenyelés esetén forduljon orvoshoz.
- A termék az ilyen típusú termékekhez tervezett olvadó betétek feldolgozására szolgál. Ne használja a terméket más célra, mint amire szánták.
- A készüléket semmilyen módon nem szabad úgy módosítani, hogy az eredeti rendeltetését megváltoztassa.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú, poros, magas hőmérsékletű környezetben, illetve olyan helyen, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagok vannak jelen, tárolva vagy használva. A túlmelegedés károsíthatja a terméket.

- A terméket szobahőmérsékleten használja, soha ne 0°C alatti vagy 40°C feletti hőmérsékleten.
- Ne helyezze a terméket hőforrásra vagy annak közelébe (például tűzhelyre, radiátorra).
- Működés közben az olvadó betét adagolási pontja és maga a betét is jelentősen felforrósodhat, és tapintásra nagyon forró lehet.
- Kerülje a készülék forró részeivel való érintkezést, égési sérülések veszélye áll fenn.
- A csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve. A terméket és tartozékait tartsa gyermekek elől elzárva. A kis alkatrészek vagy tasakok lenyelés esetén fulladást okozhatnak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem érintkezhet vízzel, és nem szabad rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni. Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Ne helyezzen a termékre nyílt lángot árasztó tárgyakat, például gyertyákat, hamutartókat stb.
- Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel. Ne hagyja a tápkábelt forró felületek közelében.
- Ne fogja meg a terméket nedves kézzel.
- A készülék szellőzőnyílásait tilos letakarni a túlmelegedés és az ebből eredő károsodás elkerülése érdekében.
- Helyezze a terméket sík és stabil felületre.
- Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba vagy a termék egyéb nyílásaiba. Súlyos sérülést okozhat.
- A termék kizárólag száraz helyen használható.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy meghibásodás jeleit mutatja. Ne szerelje szét és ne próbálja meg saját maga megjavítani – vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a gyártóval.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, ne hagyja járműben vagy hőforrások közelében. A magas hőmérséklet vagy az erős fény károsíthatja a terméket.
- Óvja a terméket az esésektől és ütésektől. Óvatosan kezelje a terméket.
- A készülék használata közben mind a készülék, mind a tápkábel és az adapter enyhén felmelegedhet, ami normális jelenség. Ha azonban azt tapasztalja, hogy túl forróak tapintásra, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja lehűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, javasoljuk, hogy ellenőriztesse a készüléket egy hivatalos szervizközpontban.
- Tartsa a tápkábelt gyermekek elől elzárva, hogy megakadályozza a használatukat, és elkerülje a fulladásveszélyt.

- Amikor a tápkábel be van dugva, ügyeljen arra, hogy ne lógjon le az asztal vagy a munkafelület széléről, ne botoljon meg benne, ne érjen hozzá forró felületekhez vagy éles tárgyakkhoz.
- Működés közben ne takarja le a terméket vagy a tápkábelt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Lavatronic s.r.o. ezennel kijelenti, hogy az AERIUM ArtJoy készülék megfelel az Európai Unió vonatkozó jogszabályainak és műszaki szabványainak minden vonatkozó követelményének.

ELDOBÁSI UTASÍTÁSOK

Ha a terméken a jobb oldalon látható szimbólum (áthúzott kerekese kuka) látható, akkor a 2002/96/EG európai irányelv vonatkozik a hulladékkezelésre. Ezt a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Adja le a készüléket a legközelebbi elektronikai hulladékgyűjtő helyen. A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és mások egészségét. Az újrahasznosítás az erőforrásokat is kíméli.



A MÓDOSÍTÁS ÉS FRISSÍTÉS JOGÁNAK FENNTARTÁSA

A Lavatronic s.r.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a termék kialakítását, felszereltségét vagy műszaki paramétereit. A gyártó előzetes értesítés nélkül is módosíthatja a firmware-t és ezt a kézikönyvet.

GYÁRTÓ

Lavatronic s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Prága 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu

